

SNIKE - vysoušeč obuvi

Návod k obsluze

Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevíli zakoupením našeho výrobku. Naším přáním je, aby Vám výrobek dlouho sloužil a k tomu je třeba důsledně dodržovat následující pokyny. Jejich dodržování Vám přinese dlouhodobý užitek při používání vysoušeče bot.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před prvním použitím elektrického vysoušeče si prosím pečlivě přečtete návod k obsluze.

Je nevhodné, aby tento výrobek používali lidé se sníženou fyzickou, smyslovou a mentální schopností a dětí bez dozoru osoby, která je odpovědná za jejich bezpečnost. Nenechávat bez dozoru v dosahu dětí.

Přívodní kabel uložte tak, aby nedošlo k jeho poškození a to jak při používání, tak i při uskladnění. Výrobek je určen pro využití v interiéru. Žádnou část výrobku nedávejte do žádné kapaliny. Před použitím zkontrolujte, aby v botě nebyla voda. Chraňte výrobek před nadměrnou vlhkostí a vodou či jinou kapalinou. Před vysoušením doporučujeme očistit vnější povrch boty vlhkým hadříkem a je-li v botě voda, tak ji odstranit pomocí tamponů či novin, které botu zbaví vody a velké vlhkosti. Nikdy před použitím vysoušeče nečistěte obuv hořlavou a těkavou látkou. Mohlo by dojít k požáru. Výrobek není určen ke komerčním účelům (půjčovny..). Před každým použitím zkontrolujte stav přívodního kabelu a vyhřívací botičky. Vyzkazuje-li nějakou závadu, nechte ji opravit v kvalifikovaném elektroservisu. Je-li viditelná známka poškození, přístroj nepoužívejte. Botičku nevytahujte tak, že taháte za přívodní kabel. Botičku vytahujte z boty po zchladnutí. Vysoušeč nepoužívejte na pletené či „bavlněné“ boty, mohlo by dojít k požáru. Pokud necháte vysoušeč bez dozoru nebo po použití, vytáhněte přívodový kabel ze zásuvky.

ÚDRŽBA, ČIŠTĚNÍ a SKLADOVÁNÍ

Po použití vysoušeč otřete suchým hadříkem. Nikdy neomývejte pod tekoucí vodou. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Skladujte na suchém místě mimo dosah dětí...viz bezpečnostní pokyny k obsluze.

LIKVIDACE

Výrobek dejte na místa určená ke sběru elektrických zařízení (sběrné dvory, nádoby na místech určených ke sběru odpadu).

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Vložte vysoušeč do bot tak, aby byla zajištěna cirkulace vzduchu (nezasouvat až na konec špičky).
2. Zapojte do zásuvky
3. Po vysušení obuvi (cca 3 – 5 hodin) vyjměte šňůru ze zásuvky a počkejte až vysoušeč schladne. Po té jej vyjměte z boty (ne za šňůru).

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napětí 230V/50Hz, příkon 10W. Rozměr délka 100 mm, šířka 52 mm, výška 27 mm, maximální teplota 50-80°C.

Autorizovaný zástupce:

TEMPISH s.r.o., Na Zákopě 2, 772 00 Olomouc, Czech Republic, www.TEMPISH.eu